



GUIDE D'UTILISATION Piège Coréen

Ce guide est rédigé afin de faciliter l'installation et le suivi du piège, par les membres des divers groupes mobilisés en équipe de secteur ; Il se veut donc au plus simple, afin d'uniformiser la procédure.

- A la prise en main : Repérer et retirer les 2 morceaux de scotch bloquant la grille au-dessus du réservoir
- Se familiariser avec les manipulations : démontage toit, réservoir, grille et ses mèches, oreilles latérales
- Prévoir une suspension du piège à environ 1,5m du sol, (voir choix et maillage d'implantation) facilement décrochable, dans une zone sécurisée (attention au vol)
- Préparer un contenant commode pour le remplissage du piège, avec repère de graduation de la (les) dose(s) (bouteille plastique de 1,5l refermable, par exemple)

- A la première charge : Replacer la grille en veillant au bon positionnement des mèches à l'intérieur du réservoir, mouiller le tapis et les mèches en versant doucement les $\frac{3}{4}$ de l'appât sur toute la surface de la grille, refermer le corps du piège en le maintenant vertical, dégoûter le restant d'appât, par les 4 trous d'entrées supérieures en imbibant les buvards latéraux

Noter le jour de l'installation (sur un tableau «référence des données»)

- Les 4 réducteurs d'entrée ne sont à utiliser qu'en fin de période, sur fortes prises de frelons européens
- L'insertion et retrait des oreilles s'opèrent avec un quart de tour. Le cône d'accès des frelons se resserre lors du retrait, empêchant leur sortie, par contre, prévoir l'obstruction des trous d'accès coté corps (mousse, petit bois, stylo ...)
- A savoir : Les frelons, asiatiques comme européens, loin de leur nid, n'ont aucune agressivité - Tôt le matin, les muscles refroidis par la nuit, les frelons sont engourdis et ne volent pas (encore) - Secouer fortement une oreille démontée, permet d'étourdir rapidement les frelons groggys par les chocs
- Lors de la deuxième visite (à 7 jours), et les suivantes, décrocher (ou pas) le piège pour :
 - Remettre à niveau l'appât, sans ouvrir le piège, par écoulement doux, à travers les 4 trous supérieurs (bien mouiller les buvards) jusqu'à débordement, ou évaluer le niveau par transparence.
 - Compter les captures : Faire pivoter les oreilles une à une ; Tournées vers le bas, ouvrir la trappe, retirer les cadavres, libérer éventuellement les autres captures, compter les FA retirés, refermer, retourner les oreilles. **Totaliser les captures FA du piège et les noter avec la date**
- **Sur place à l'aide du QR Code, ou au retour sur Le Frelon.com, renseigner vos relevés**
- A la fin de la campagne de piégeage : Démonter et faire tremper dans l'eau, une journée, toutes les parties du piège. Puis nettoyer, à grande eau, chaque pièce (brosse à dent utile) en retirant tous les dépôts, notamment le lange-buvard (utilisable deux-trois ans). Laisser bien sécher avant rangement dans le carton d'origine, et stocker au sec à l'abri de la lumière ou restitution.